

STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM Q1

			MIEJSCOWE	AUTOMAYCZNE	MIEJSCOWE			ZAZBRAJANIE	
			WYŁĄCZ	WYŁĄCZ	ZALĄCZ	ZALĄCZ		WYŁĄCZNIKA	

