

STEROWANIE WYŁĄCZNIKIEM Q2

			MIEJSCOWE	AUTOMAYCZNE		MIEJSCOWE			ZAZBRAJANIE	
			WYŁĄCZ	WYŁĄCZ	ZALĄCZ	ZALĄCZ			WYŁĄCZNIKA	

